# 取扱説明書

#### はたらき

カーテシ線としてのはたらき

リモコンでエンジン作動中、運転席側のドアをあけるとエンジンを強制停止させることが できます。(ターボタイマー作動中はドアを開けてもエンジンは停止しません。)また、ドア を開けると、オートロック機能をキャンセルすることができます。

Pポジション線としてのはたらき

ターボタイマー作動中、シフトレバーがパーキング日以外でイグニッションキーが抜けて しまう車輌に接続します。

カーテシ線 (Pポジション線兼用)

3e-963

●取付けにはサーキットテスター又は、検電ドライバー、プライヤー等が必要です。

取付できない製品があります。対応製品を確認して下さい。

# はたらき


本製品には下記のものが含まれています。







## Be-963の取付方法


#### カーテシ線として使用する場合







- 4-13/A-53はメインユニットに接続しているコネクターを外してからカーテシ線の端子をコネクター(カーテシ線接続口)へ 差し込んでください。差し込む場所は各取扱説明書で確認し てください。
  - ※カーテシ線は一度差し込むと差し換える事ができませんので位置 を間違えないよう注意してください。 ※機種によって接続口が異なりますので注意してください。




- 6 カーテシ配線の確認を行ってください。 1.リモコンでエンジンを始動させてください。 2.車の運転席側ドアを開けてください。 3.エンジンスターターの取扱説明書に記載されているLED
  - 確認表のカーテシエラー表示をしてエンジンが停止すれば 正常です。

## Be-963の取付方法

## Pポジション線として使用する場合 例: A-53/55

(ターボタイマーを使用する場合、シフトレバーがパーキング PU外でIGキーが抜けてしまう車輌に接続します。)



- **2** 車輌側PポジションインジケーターランプにPポジション線を接続します。
- | Pポジション配線の確認を行ってください。 | 1.ターボタイマーの設定をして、シフトレバーをニュートラル| N| にし、IGキーをOFFにします。 | 2.エンジンスターターの取扱説明書に記載されているLED確認表のPポジションエラー表示をしてエンジンが停止すれば正常です。